

Wartung Ihrer TEBA PVC-Fenster

Sie haben sich für ein hochwertiges PVC-Fenster der Firma TEBA entschieden. Wir garantieren Ihnen, dass bei der Auswahl der Materialien und der Verarbeitung höchster Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Pflegefreundlichkeit gelegt wurde. Damit Sie jahrelang Freude an Ihren PVC-Fenstern haben, sollten Sie einige Pflege- und Wartungshinweise beachten.

Reinigen Sie die Fensterrahmen und -flügel innen und außen mit Wasser und mildem Haushaltsreiniger. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Säure oder Terpenen aus Zitrusfrüchten, Essigsäure oder Milchsäure. Ebenso dürfen keine Reiniger mit Ammoniak oder Benzylalkohol verwendet werden. All diese Stoffe können das PVC angreifen und Schäden an der Oberfläche erzeugen oder Verfärbungen (z. B. gelbe Flecken) verursachen. Bitte achten Sie auch auf die korrekte Dosierung der heutzutage oft stark konzentrierten Reinigungsmittel, da auch milde Reiniger in hoher Konzentration die Oberflächen schädigen können. Zusätzlich empfehlen wir die Pflege 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) mit PV-Clean und PV-Gard (Pflegesets erhalten Sie bei TEBA).

Die Reinigung der Scheiben so wie die Entfernung von Etiketten hat mit milden Reinigungsmitteln zu erfolgen. Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen, Schaber und Stahlwolle sollten nicht verwendet werden, da sie Kratzspuren in der Oberfläche verursachen. Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas liegen bei.

Die witterungsbeständigen EPDM-Dichtungen sollten Sie vor jedem Winter mit einer Dichtungspflegeeinreiben. Sie schützen dadurch die Dichtungen vor frühzeitiger Alterung und Beschädigung. Evtl. Abdrücke der Gummidichtung sind kein Reklamationsgrund.

Alle beweglichen Beschlagteile sind chromatisiert und weitgehend wartungsfrei. Sie benötigen nur ein- bis zweimal im Jahr eine Kontrolle auf Leichtgängigkeit.

1. Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen-Führungen (🔥).
2. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Fett oder Öl.
3. Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile (🔧) auf festen Sitz und auf Verschleiß. Prüfen Sie insbesondere, ob der Bolzen am oberen Lager von unten bis zum Anschlag eingeschoben ist. Lassen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die defekten Teile austauschen.

Sie schützen damit die Beschläge auch vor vorzeitigem Verschleiß.



Achtung, Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung! Das Fenster nicht weiter betätigen, sondern sichern und umgehend instandsetzen lassen; auch folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fensterfachbetrieb ausgeführt werden: - der Austausch von Beschlagteilen - das Ein- und Aushängen von Fensterflügeln - alle Einstellarbeiten an den Beschlägen - insbesondere an Eckbändern, Ecklagern und Scheren.